

HOVERAir

哈浮飞行相机

VERSA Quick Start Guide

VERSA 快速入门指南

ZH-TW JA DE ES FR IT NL PL
PT CS DA EL FI HU NO SV TR



Content is subject to change without prior notice. Please refer to the latest updates in the App.

本内容如有修改，恕不另行通知。请以App上的更新内容为准。

Specifications may vary depending on local laws and regulations. Please refer to your local policies and the actual operating environment.

规格参数可能因当地法律法规的不同而有所差异，请以实际使用环境及当地政策为准。



深圳零零无限科技有限公司版权所有
© Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. All rights reserved.

PA4AH039
V202609




Scan this QR code to view multilingual instructions.

扫描此二维码查看多语言使用指南。

- 01 Gimbal & Camera
- 02 LED Indicator Ring
- 03 Rotatable Touch Display
- 04 Speaker
- 05 Power Button/Record Button
- 06 5-Way Joystick
(Gimbal/Zoom Control)
- 07 Microphone
- 08 USB-C Port
- 09 Detachable Battery
- 10 SD Card Slot
- 11 Auxiliary Camera
- 12 Pogo Pins
- 13 Sliding Cover

- 云台及摄像头
- 指示灯环
- 可旋转触摸显示屏
- 扬声器
- 电源键/录制键
- 五维摇杆 (云台/变焦控制)
- 麦克风
- USB-C 口
- 可拆卸电池
- SD 卡槽
- 辅助摄像头
- Pogo 触点
- 滑盖




1

Download HOVER App
下载 HOVER App


Scan the QR code to download and install the HOVER App to activate the device.

扫描二维码下载并安装HOVER App以启用设备。

2

Power On/Off
开关机

3

Device Activation
激活设备

Launch the HOVER App.

Tap to enter the Hover Page → enable Bluetooth as prompted → tap "Search for Nearby Devices" → select and connect your device.

Note: If the App fails to locate the device, long-press both the control Button and Power Button for 3 seconds simultaneously. Retry after the screen displays "Bluetooth Starting".

The screen will indicate the device has entered Bluetooth pairing mode.


打开 HOVER App

点击进入[哈浮页]→按提示开启蓝牙→点击[寻找附近设备]→选择连接。


注：若 App 未找到设备，请同时长按3秒云台/变焦控制按键+开机键，屏幕显示[蓝牙启动中]后重试。

屏幕显示设备进入蓝牙配对模式


4

Screen Operations
屏幕操作

5

Recording
拍摄

6

Gimbal & Zoom Control
云台控制/变焦Zoom Control
变焦

三

Specifications 规格参数

Model: ZZ-H-1-006F Dimensions: 38*38*147mm
 Battery Life: Over 180 minutes
 Operating Ambient Temperature: -5 °C - 40 °C
 Charging Ambient Temperature: 0 °C - 40 °C
 Gimbal Angle Range:
 Pitch: -30° to 110° Yaw: -70° to 240° Roll: -35° to 35°
 Port Type: USB-C
 On-board Storage: 64 GB (microSD card expandable)
 Rated Capacity: 2070mAh Nominal Voltage: 7.12V
 Charging Cut-off Voltage: 8.6V Rated Energy: 14.74Wh

BT/BLE: 2402-2480MHz; IC/SRRC/CE/MIC <10dBm EIRP
 2.4G WIFI: 2400-2483.5MHz; IC <30dBm EIRP; SRRC/CE/MIC <20dBm EIRP
 5.8G WIFI: 5735-5835MHz; 5735-5815MHz; IC <30dBm EIRP; SRRC <30dBm EIRP; CE <14dBm EIRP
 BDS/Galileo/GLONASS/GPS/SBAS: 1559-1610MHz

型号: ZZ-H-1-006F 尺寸: 38*38*147mm
 续航时间: 大于 180 分钟
 工作环境温度: -5 °C - 40 °C
 充电环境温度: 0 °C - 40 °C
 云台角度范围:
 俯仰 pitch -30° 至 110° 平移 yaw -70° 至 240° 横滚 roll -35° 至 35°
 接口类型: USB-C
 机载内存: 64 GB (支持外置 microSD 卡)
 额定容量: 2070mAh 标称电压: 7.12V
 充电限制电压: 8.6V 额定能量: 14.74Wh

Certification information 认证信息

Model/ 型号: ZZ-H-1-006F

CMIIT ID: 26Z44H33H162

IC: 21647-ZZH1006 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

CMIIT ID: 26J44H33H162(Model/ 型号: ZZ-H-1-006)

To check certification: Swipe down from the homepage

- System Settings - Certification Information

查询路径: 主页顶部下滑 - 系统设置 - 认证信息




R 220-J12236





Accessory Installation 配件安装



Actual functions and appearance shall prevail over illustrations.

具体功能与外观以实物为准

ZH-TW

雲臺及攝像頭

指示燈環

可旋轉觸摸顯示屏

揚聲器

電源鍵/錄製鍵

五維搖桿 (雲台/變焦控制)

麥克風

USB-C 口

可拆卸電池

SD 卡槽

輔助攝像頭

Pogo 觸點

滑蓋

第1步

下載 HOVER App

掃描二維碼下載並安裝 HOVER

App 以啓用設備。

第2步 開關機

第3步 激活設備

打開 HOVER App

JA

ジンバル&カメラ

LED インジケータリング

回転式タッチディスプレイ

スピーカー

電源ボタン/録画ボタン

5方向ジョイスティック (ジンバル

/ズーム操作)

マイク

USB-C ポート

着脱式バッテリー

SD カードスロット

補助カメラ

ポゴピン

スライドカバー

ステップ1

HOVER アプリをダウンロードする

QR コードをスキャンすることで

HOVER アプリをダウンロードして

インストールし、デバイスをアクテ

ィブ化します。

ステップ2 電源オン/オフ

ステップ3 デバイスの有効化

點擊進入「哈浮真」→按提示開啓

藍牙→點擊「尋找附近設備」→選

擇連接。

注: 若 App 未找到設備, 請同時

長按3秒雲臺/變焦控制按鍵按鍵

+開機鍵, 屏幕顯示「藍牙啓動中」

後重試。

屏幕顯示設備進入藍牙配對模式

第4步

屏幕操作

系統菜單

相冊

相機參數

模式參數

第5步

拍攝

第6步

雲臺控制/變焦

規格參數

型號: ZZ-H-I-006F

HOVER アプリを起動します。

Hover ページを開きます→プロ

ンプトに沿って Bluetooth を有効

にします→[近くのデバイスを検

索] をタップします→デバイスを

選択して接続します。

注: アプリがデバイスを検出できな

い場合、操作ボタンと電源ボタ

ンの両方を3秒間同時に長押しし

ます。画面に「Bluetooth 起動中」と表

示されたら再試行してください。

デバイスが Bluetooth ペ어링

モードになったことが画面に表示

されます。

ステップ4

画面操作

システムメニュー

ギャラリー

カメラパラメーター

モードパラメーター

ステップ5 撮影

ステップ6 ジンバルおよびズーム操

作仕様

モデル: ZZ-H-I-006F

尺寸: 38*38*147mm

續航時間: 大於 180 分鐘

工作環境溫度: -5℃~40℃

充電環境溫度: 0℃~40℃

雲臺角度範圍:

—俯仰 pitch -30° 至 110°

—平移 yaw -70° 至 240°

—橫滾 roll -35° 至 35°

接口類型: USB-C

機載內存: 64 GB (支持外置

microSD 卡)

額定容量: 2070mAh

標稱電壓: 7.12V

充電限制電壓: 8.6V

額定能量: 14.74Wh

認證信息

查詢路徑: 主頁頂部下滑 - 系統

設置 - 認證信息

配件安裝

尺寸: 38 × 38 × 147 mm

バッテリー寿命: 180 分以上

動作周囲温度: -5℃~40℃

充電周囲温度: 0℃~40℃

ジンバル角度範囲:

Pitch: -30°~110°

ヨー: -70°~240°

ロール: -35°~35°

ポート タイプ: USB-C

内蔵ストレージ: 64 GB

(microSD カードで拡張可能)

定格容量: 2070 mAh

公称電圧: 7.12V 充電制限電圧:

8.6V 定格電力: 14.74 Wh

認証情報

認証を確認するには: ホームペ

ージから下にスワイプし、[システ

ム設定] → [認証情報] を選択し

ます

アクセサリの取り付け

DE

Gimbal und Kamera
Analog-Anzeige
Drehbarer Touchscreen
Lautsprecher
Ein-/Auswahl/Aufnahmestaste
5-Wege-Joystick
(Gimbal-/Zoom-Steuerung)
Mikrofon
USB-C-Anschluss
Abnehmbarer Akku
SD-Kartensteckplatz
Zusatzkamera
Pogo-Pins
Schiebeabdeckung
Schritt 1
HOVER-App herunterladen
Scannen Sie den QR-Code, um die
HOVER-App herunterzuladen, zu
installieren und das Gerät zu
aktivieren.
Schritt 2 Ein- und Ausschalten
Schritt 3 Geräteaktivierung
Starten Sie die HOVER-App.

Tippen Sie, um die Seite „Hover“
aufzurufen → aktivieren Sie
Bluetooth → aktivieren Sie
Sie auf „Nach Geräten in der Nähe
suchen“ → wählen Sie Ihr Gerät
aus und verbinden Sie es.
Hinweis: Falls die App das Gerät
nicht finden kann, halten Sie die
Steuertaste und die Ein-/Aus-Taste
gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt.
Versuchen Sie es erneut,
nachdem auf dem Bildschirm
„Bluetooth wird gestartet“
angezeigt wird.
Auf dem Bildschirm wird
angezeigt, dass sich das Gerät im
Bluetooth-Kopplungsmodus
befindet.
Schritt 4 Bildschirmbedienung
Systemmenü
Galerie
Kameraparameter
Modusparameter
Schritt 5 Aufnahme
Schritt 6
Gimbal- und Zoomsteuerung

Spezifikationen
Modell: ZZ-H-1-006F
Abmessungen: 38 x 38 x 147 mm
Akkulaufzeit: Über 180 Minuten
Betriebsumgebungstemperatur:
-5 °C – 40 °C
Ladeumgebungstemperatur: 0 °C
– 40 °C
Gimbal-Winkelbereich:
Neigung: -30° bis 110°
Gieren: -70° bis 240°
Rollen: -35° bis 35°
Anschluss: USB-C
Interner Speicher: 64 GB
(erweiterbar mittels
microSD-Karte)
Nennkapazität: 2070 mAh
Nennspannung: 7,12 V
Ladeabschaltspannung: 8,6 V
Nennenergie: 14,74 Wh
Zertifizierungsinformationen
So prüfen Sie die Zertifizierung:
Wischen Sie von der Startseite
nach unten – Systemeinstellungen
– Zertifizierungsinformationen
Montage von Zubehör

FR

Nacelle et caméra
Anneau indicateur LED
Écran tactile orientable
Haut-parleur
Bouton d'alimentation/d'enregistrement
Joystick à 5 directions (contrôle de
la nacelle/du zoom)
Microphone
Port USB-C
Batterie amovible
Emplacement pour carte SD
Caméra auxiliaire
Broches pogo
Cache coulissant
Étape 1
Télécharger l'application HOVER
Scanner le code QR pour
télécharger et installer l'application
HOVER afin d'activer l'appareil.
Étape 2
Allumer/Éteindre l'appareil
Étape 3
Activation de l'appareil

Lancer l'application HOVER.
Appuyer pour accéder à la page
Hover → Activer le Bluetooth à
l'invite → Appuyer sur « Rechercher
les appareils à proximité » →
Sélectionner et connecter votre
appareil.
Remarque: Si l'application ne
parvient pas à localiser l'appareil,
maintenir enfoncés le bouton de
commande et le bouton
d'alimentation pendant 3
secondes simultanément.
Réessayer une fois que l'écran
affiche « Démarrage Bluetooth ».
L'écran indiquera que l'appareil est
passé en mode d'appairage
Bluetooth.
Étape 4
Opérations sur l'écran
Menu Système
Galerie
Paramètres de la caméra
Paramètres du mode
Étape 5
Enregistrement
Étape 6

Contrôle de la nacelle et du zoom
Caractéristiques
Modèle: ZZ-H-1-006
Dimensions: 38°38°147 mm
Autonomie de la batterie: plus de
180 minutes
Température ambiante de
fonctionnement: -5 °C à 40 °C
Température ambiante de charge:
0 °C à 40 °C
Péage d'angle de la nacelle:
Tangage: -30° à 110°
Lacet: -70° à 240°
Rouls: -35° à 35°
Type de port: USB-C
Mémoire interne: 64 Go
(extensible par carte microSD)
Capacité nominale: 2 070 mAh
Tension nominale: 7,12 V
Tension de coupure de charge: 8,6 V
Énergie nominale: 14,74 Wh
Informations sur la certification
Pour vérifier la certification:
Balayer vers le bas depuis la page
d'accueil → Paramètres système →
Informations sur la certification
Installation des accessoires

ES

Cámara y estabilizador
Anillo indicador LED
Pantalla táctil giratoria
Altavoz
Botón de encendido/Botón de
grabación
Joystick de 5 direcciones (control
del estabilizador/zoom)
Micrófono
Puerto USB-C
Batería extraíble
Ranura para tarjeta SD
Cámara auxiliar
Pines pogo
Cubierta deslizante
Paso 1
Descarga de la aplicación HOVER
Escanear el código QR para
descargar e instalar la aplicación
HOVER que permite activar el
dispositivo.
Paso 2 Encendido y apagado
Paso 3 Activación del dispositivo
Inicie la aplicación HOVER.

Toque para acceder a la página
Hover → Habilite el Bluetooth
cuando se le pida → Toque "Search
for Nearby Devices" (Buscar
dispositivos cercanos) → Seleccione
su dispositivo y conéctese.
Nota: Si la aplicación no logra
localizar el dispositivo, mantenga
pulsados a la vez el botón de
control y el botón de encendido
durante 3 segundos. Vuelva a
intentarlo después de que la
pantalla muestre "Bluetooth
Starting" (Bluetooth se está
iniciando).
La pantalla indicará que el
dispositivo ha entrado en modo de
emparejamiento Bluetooth.
Paso 4 Operaciones de pantalla
Menú del sistema
Galería
Parámetros de la cámara
Parámetros del modo
Paso 5 Grabación
Paso 6
Control de estabilizador y zoom
Especificaciones
Modelo: ZZ-H-1-006F

Dimensiones: 38°38°147 mm
Duración de la batería: más de 180
minutos
Temperatura ambiente de
funcionamiento: entre -5 °C y 40 °C
Temperatura ambiente de carga:
entre 0 °C y 40 °C
Rango del ángulo del estabilizador:
Cabeceo: -30° a 110°
Guinada: -70° a 240°
Alabeo: -35° a 35°
Tipo de puerto: USB-C
Almacenamiento interno: 64 GB
(ampliable mediante tarjeta
microSD)
Capacidad nominal: 2070 mAh
Voltaje nominal: 7,12 V
Voltaje de corte de carga: 8,6 V
Energía nominal: 14,74 Wh
Información de certificación
Para comprobar la certificación:
deslice el dedo hacia abajo desde
la página de inicio - System
Settings (Ajustes del sistema) -
Certification Information
(Información de certificación)
Instalación de accesorios

IT

Gimbal e telecamera
Anello indicatore a LED
Display touch notabile
Altoparlante
Pulsante di accensione/Pulsante di
registrazione
Joystick a 5 direzioni (controllo del
gimbal/zoom)
Microfono
Porta USB-C
Batteria rimovibile
Slot per scheda SD
Telecamera ausiliaria
Pin pogo
Copertura scorrevole
Fase 1
Scarica l'app HOVER
Esegui la scansione del codice
QR per scaricare e installare l'app
HOVER e attivare l'apparecchio.
Fase 2 Accensione e spegnimento
Fase 3 Attivazione dell'apparecchio
Avviare l'app HOVER.
Toccare per accedere alla pagina
Hover → attivare il Bluetooth

quando richiesto → toccare "Search
for nearby devices" (Cerca
apparecchi nelle vicinanze) →
selezionare e connettere
l'apparecchio.
Nota: se l'app non riesce a
individuare l'apparecchio, tenere
premuto contemporaneamente il
pulsante di controllo e il pulsante di
accensione per 3 secondi. Riprovare
dopo che sullo schermo viene
visualizzato "Bluetooth Starting"
(Avvio del Bluetooth).
Verrà visualizzato un messaggio
indicante che l'apparecchio è
entrato in modalità di associazione
Bluetooth.
Fase 4
Operazioni sullo schermo
Menu di sistema
Galleria
Parametri della telecamera
parametri della modalità
Fase 5 Registrazione
Fase 6
Controllo del gimbal e dello zoom
Specifiche
Modello: ZZ-H-1-006F

Dimensioni: 38 x 38 x 147 mm
Durata della batteria: oltre 180
minuti
Temperatura ambiente di esercizio:
da -5 °C a 40 °C
Temperatura ambiente di ricarica:
da 0 °C a 40 °C
Intervallo di inclinazione del gimbal
Inclinazione verticale: da -30° a 110°
Rotazione orizzontale: da -70° a 240°
Rotazione laterale: da -35° a 35°
Tipo di porta: USB-C
Memoria interna: 64 GB
(espandibile tramite scheda
microSD)
Capacità nominale: 2070 mAh
Tensione nominale: 7,12 V
Tensione di interruzione della carica: 8,6 V
Energia nominale: 14,74 Wh
Informazioni sulla certificazione
Per controllare le informazioni sulla
certificazione, scorrere verso il basso
dalla schermata iniziale - System
Settings - Certification Information
(Impostazioni di sistema -
Informazioni sulla certificazione)
Installazione degli accessori

NL

Cardanische ophanging en camera
LED-indicatie
Draaibaar aanraakdisplay
Luidspreker
Aan/uit-knop/Opnamerknop
5-weg joystick
Gimbal-/zoomregeling
Microfoon
USB-C-poort
Verwijderbare batterij
SD-kaartsleuf
Hulpcamera
Pogo-pinnen
Schuifklep
Step 1
Download de HOVER-app
Scan de QR-code om de HOVER-app te downloaden en te installeren en het apparaat te kunnen activeren.
Step 2 In- en uitschakelen
Step 3 Activeren van apparaat
Start de HOVER-app.

Tik om de Hover-pagina te openen -> schakel Bluetooth in wanneer daarom wordt gevraagd -> tik op 'Zoeken naar apparaten in de buurt' -> selecteer en verbind uw apparaat.
Opmerking: als de app het apparaat niet kan vinden, houd dan de bedieningsknop en de aan/uit-knop 3 seconden gelijktijdig ingedrukt. Probeer het opnieuw wanneer op het scherm 'Bluetooth wordt gestart' wordt weergegeven.
Op het scherm wordt aangegeven dat het apparaat in de Bluetooth-koppelingsmodus staat.
Step 4
Schermbediening
Systeemmenu Galerij
Cameraparameters
Modusparameters
Step 5 Opname
Step 6
Bedieningselement voor

cardanische ophanging en zoom
Specificaties
Model ZZ-H-006F
Afmetingen: 38*38*147 mm
Batterijduur: meer dan 180 minuten
Bedrijfstemperatuur: -5 °C -40 °C
Opladtemperatuur: 0 °C -40 °C
Kantelbereik van de cardanische ophanging:
Standhoek: -30° tot 110°
Gierhoek: -70° tot 240°
Rolhoek: -35° tot 35°
Poorttype: USB-C
Intern geheugen: 64 GB
(uitbreidbaar met microSD-kaart)
Nominale capaciteit: 2070 mAh
Nominale spanning: 7,12 V
Laaduitschakelspanning: 8,6 V
Nominale energieverbruik: 14,74 Wh
Certificeringsinformatie
Controleer van certificering:
veeg omlaag vanaf de startpagina - Systeeminstellingen
- Certificeringsinformatie
Installatie van accessoires

PL

Gimbal i kamera
Pierścien wskaźnika LED
Obracany wyświetlacz dotykowy
Głośnik
Przełącz zasilania/nagrywania
5-kierunkowy joystick (sterowanie gimbalem/zoomem)
Mikrofon
Port USB-C
Odcłazary akumulator
Człazdo karty SD
Kamera pomocnicza
Piny pogo
Pokrywa przesuwna
Krok 1
Pobierz aplikację HOVER
Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację HOVER oraz aktywować urządzenie.
Krok 2 Włączanie i wyłączenie
Krok 3 Aktywacja urządzenia
Uruchom aplikację HOVER.
Dotknij, aby otworzyć stronę Hover
-> włącz Bluetooth po

wyświetleniu monitu -> dotknij opcji „Search for Nearby Devices” (Wyszukaj urządzenia w pobliżu) -> wybierz urządzenie i nawiąz z nim połączenie.
Uwaga: jeśli aplikacja nie wykryje urządzenia, nacisnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk sterowania oraz przycisk zasilania. Później, kiedy na ekranie pojawi się komunikat „Bluetooth Starting” (Uruchamianie Bluetooth). Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o przebiegu urządzenia do trybu parowania Bluetooth.
Krok 4
Obsługa ekranu
Menu systemowe
Galeria
Parametry kamery
Parametry trybu
Krok 5
Nagrywanie
Krok 6
Sterowanie gimbalem i zoomem
Dane techniczne

Model ZZ-H-006F
Wymiary: 38*38*147 mm
Czas pracy baterii: ponad 180 minut
Temperatura otoczenia podczas pracy: -5 °C -40 °C
Temperatura otoczenia podczas ładowania: 0 °C -40 °C
Zakres wychylenia gimbalu:
Pochylenie (pitch): od -30° do 110°
Ochylanie (yaw): -70° do 240°
Przechylenie (roll): od -35° do 35°
Typ portu: USB-C
Pamięć wbudowana: 64 GB
(możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD)
Pojemność zmiennowa: 2070 mAh
Napięcie znamionowe: 7,12 V
Końcowa napięcie ładowania: 8,6 V
Energia znamionowa: 14,74 Wh
Certyfikacja
Aby sprawdzić certyfikat: Przesuń palcem z góry na dół na ekranie głównym - System Settings (Ustawienia systemu) - Certification Information (Certyfikacja)
Instalacja akcesoriów

PT

Suspensão por Cardan e Câmara
Anel Indicador LED
Ecrã Tátil Rotativo
Alfifante
Botão para Ligar/Desligar/Gravar
Joystick de 5 direções (controlo do gimbal/zoom)
Microfone
Porta USB-C
Bateria Amovível
Ranhura para Cartão SD
Câmara Auxiliar
Pinos pogo
Tampa deslizante
Passo 1
Transferir a aplicação HOVER
Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação HOVER para ativar o dispositivo.
Passo 2 Ligar e Desligar
Passo 3 Ativar o Dispositivo
Inicie a aplicação HOVER.
Toque para aceder à página Hover
-> ative o Bluetooth conforme

pedido -> toque em "Search for Nearby Devices" (Procurar dispositivos nas proximidades) -> selecione o seu dispositivo e estabeleça ligação.
Nota: se a aplicação não conseguir localizar o dispositivo, prima simultaneamente sem soltar o Botão de Controlo e o Botão para Ligar/Desligar durante 3 segundos.
Tente novamente após o ecrã apresentar a mensagem "Bluetooth Starting" (Iniciar o Bluetooth).
O ecrã irá indicar que o dispositivo entrou no modo de emparelhamento Bluetooth.
Passo 4
Operações do Ecrã
Menu do Sistema
Galeria
Parâmetros da Câmara
Parâmetros de Modo
Passo 5 Gravar
Passo 6 Controlo da Suspensão por Cardan e do Zoom
Características
Modelo: ZZ-H-006F

Dimensões: 38*38*147 mm
Autonomia da Bateria: mais de 180 minutos
Temperatura Ambiente de Operação: -5 °C -40 °C
Temperatura Ambiente de Carregamento: 0 °C -40 °C
Intervalo de Ângulo da Suspensão por Cardan:
Inclinação: -30° a 110°
Orientação: -70° a 240°
Rotação: -35° a 35°
Tipo de Porta: USB-C
Armazenamento Integrado: 64 GB (expansível com cartão microSD)
Capacidade Nominal: 2070 mAh
Tensão Nominal: 7,12 V
Tensão Limite de Carregamento: 8,6 V
Energia Nominal: 14,74 Wh
Informações de certificação
Para verificar a certificação: Deslize para baixo na página inicial - System Settings (Definições do sistema) - Certification Information (Informações de certificação)
Instalação de Acessórios

CS

Gimbal a kamera
Kruhové LED kontroly
Otáčny dotykový displej
Reproduktor
Tlačítko napájení/nahrávání
Směrový joystick (ovládání gimbalu/zoomu)
Mikrofon
Port USB-C
Výjmatelná baterie
Slot na kartu SD
Pomocná kamera
Pogo piny
Posuvný kryt
Krok 1
Stažení aplikace HOVER
Stáhněte si aplikaci HOVER naskenováním QR kódu a nainstalujte ji. Abyste mohli zařízení aktivovat.
Krok 2 Zapnutí a vypnutí
Krok 3 Aktivace zařízení
Spustě aplikaci HOVER.

Klepnutím přejděte na stránku Hover. -> Po vyzvání povolte Bluetooth. -> Klepněte na možnost „Search for nearby devices” (Vyhledejte zařízení v okolí). -> Vyberte zařízení a připojte se k němu.
Poznámka: Pokud aplikace zařízení nenajde, stiskněte tlačítko ovládání a tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Zkuste to znovu, až se na obrazovce zobrazí zpráva „Bluetooth Starting” (Spouští se Bluetooth).
Na obrazovce se zobrazí informace. Ze zařízení přejděte do režimu párování Bluetooth.
Krok 4
Operace na obrazovce
Systémová nabídka
Galerie
Parametry kamery
Parametry režimu
Krok 5 Nahrávání
Krok 6 Ovládání gimbalu a zoomu

Specifikace
Model: ZZ-H-006F
Rozměry: 38 x 38 x 147 mm
Výdrž baterie: Více než 180 minut
Provozní okraj teplota: -5 °C až +40 °C
Okrajní teplota při nabíjení: 0 °C až +40 °C
Úhlový rozsah gimbalu:
Přední náklon: -30° až +110°
Otočení: -70° až +240°
Boční náklon: -35° až +35°
Typ portu: USB-C
Interní úložné: 64 GB (lze rozšířit pomocí karty microSD)
Jmenovitá kapacita: 2 070 mAh
Jmenovitá napětí: 7,12 V
Napětí pro vypnutí nabíjení: 8,6 V
Jmenovitá energie: 14,74 Wh
Informace o certifikaci
Kontrola certifikace: Přejděte prstem dolů na domovské stránce - Nastavení systému - Informace o certifikaci.
Instalace příslušenství

DA

Gimbal og kamera
LED-Indikatorring
Drejelig berøringskærm
Højttaler
Tænd/sluk-knap/optageknap
5-vejs joystick
Gimbal-/zoomstyring)
Mikrofon
USB-C-port
Aftageligt batteri
SD-kortslot
Hjælpekamera
Pogo-stifter
Skydecover
Trin 1
Download HOVER-appen
Scan QR-koden for at downloade
og installere HOVER-appen for at
aktivere enheden.
Trin 2 Tænd/sluk
Trin 3 Enhedsaktivering
Start HOVER-appen.

Tryk for at åbne pegefeltet →
aktivér Bluetooth som bedst om
→ tryk på "Search for Nearby
Devices" (Søg efter enheder i
nærheden) → vælg og tilslut din
enhed.
Bemærk: Hvis appen ikke kan
finde enheden, skal du trykke
længe på både kontrolknappen
og tænd/sluk-knappen i 3
sekunder samtidigt. Prøv igen,
når skærmen viser "Bluetooth
Starting" (Bluetooth starter).
Skærmen viser, at enheden er
gået i Bluetooth-paringsstand.
Trin 4
Skærmbetjening
Systemmenu
Galleri
Kameraparametre
Tilstandsparametre
Trin 5 Optagelse
Trin 6 Gimbal og zoomkontrol
Specifikationer
Model: ZZ-H-I-006F

Dimensioner: 38 * 38 * 147 mm
Batterilevetid: over 180 minutter
Omgivelsestemperatur ved drift:
-5 °C ~ 40 °C
Opladningstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
Vinkelområde for gimbal:
Hældning: -30° til 110°
Drejning: -70° til 240°
Rulning: -35° til 35°
Porttype: USB-C
Indbygget lagerplads: 64 GB (kan
udvides med microSD-kort)
Nominel kapacitet: 2070 mAh
Nominel ladespænding: 7,12 V
Grænse for Jædespænding: 8,6 V
Nominel energi: 14,74 Wh
Certificeringsoplysninger
Sådan kontrolleres
certificeringen. Stryg ned fra
startsidens - System Settings
(Systemindstillinger) →
Certification Information
(Certificeringsoplysninger)
Installation af tilbehør

FI

Kameravaakaaja ja kamera
Merkkivalokrengas
Kääntyvä kosketusnäyttö
Kallistin
Virtapainike/tallennuspainike
5-suuntainen ohjainsauva
(gimbal/zoomauksen ohjaus)
Mikrofon
USB-C-portti
Irrotettava akku
SD-korttipaikka
Apukamera
Pogo-nastat
Liukukansi
Vaihe 1
Lataa HOVER-sovellus
Lataa ja asenna laitteen aktiivitoiminnat
tarvittava HOVER-sovellus
skannaamalla QR-koodi.
Vaihe 2 Virta päälle ja virta pois
Vaihe 3 Laitteen aktivoiti
Käynnistä HOVER-sovellus.

Avaa Hover-sivu napauttamalla →
ota Bluetooth käyttöön kehoitteen
mukaisesti → valitse Search for
Nearby Devices (Etsi lähellä olevia
laitteita) → valitse laitteesi ja
muodosta siihen yhteys.
Huomautus: Jos sovellus ei löydä
laitetta, paina ohjainsauvapistikettä ja
virtapainiketta yhtä aikaa 3
sekunnin ajan. Yritä uudelleen, kun
näytössä näkyy teksti "Bluetooth
Starting" (Bluetooth käynnistyy).
Näytössä näkyy, että laite on
siirtynyt Bluetooth-parilistatilaan.
Vaihe 4
Näytön toiminnot
Järjestelmävalikko
Galleria
Kameran parametrit
Tilan parametrit
Vaihe 5 Tallennus
Vaihe 6 Kameravaakaajan ja
zoomauksen ohjaus
Tekniset tiedot
Malli: ZZ-H-I-006F

Mitat: 38*38*147 mm
Akunkesto: yli 180 minuuttia
Käyttölämpötila: -5~40 °C
Latusympäristön lämpötila: 0~40 °C
Kameravaakaajan kääntöalue:
Kallistus: -30°~110 astetta
Panorointi: -70°~240 astetta
Siivikkallistus: -35°~35 astetta
Portin tyyppi: USB-C
Sisäinen tallennustila: 64 Gt
(laajennettavissa microSD-kortilla)
Nimelliskapasiteetti: 2 070 mAh
Nimellisiännite: 7,12 V
Latauksen katkaisusiännite: 8,6 V
Nimellisenergia: 14,74 Wh
Sertifiointitiedot
Sertifioinnin tarkistaminen:
pyyhkiiäse alas ajoitusivulla ja
valitse System Settings
(Järjestelmäasetukset) –
Certification Information
(Sertifiointitiedot)
Lisävarustaiden asentaminen

EL

Σύστημα στήριξης (gimbal) και
κάμερα
Διακλινόμενος δείκτης LED
Περιστρεφόμενη οθόνη αφής
Ηχείο
Κουμπί λειτουργίας/κουμπί εγγραφής
Joystick 5 κατευθύνσεων (έλεγχος
gimbal/zoom)
Μικρόφωνο
Θύρα USB-C
Αποσπώμενη μπαταρία
Υποδοχέας κάρτας SD
Βοηθητικό κάμερα
Αντικείμενο pogo
Συρόμενο κάλυμμα
Βήμα 1
Κατεβάστε την εφαρμογή HOVER
Σάρωστε τον κωδικό QR για να
κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή HOVER, ώστε να
ενεργοποιηθεί η συσκευή.
Βήμα 2 Ενεργοποίηση και
συνεχιστοποίηση
Βήμα 3 Ενεργοποίηση συσκευής

Εισάγετε την εφαρμογή HOVER.
Πατήστε για να μεταβείτε στη σελίδα
Hover & ενεργοποιήστε το Bluetooth
σύμφωνα με τις οδηγίες. Πατήστε
«Ανοίχτηκαν κινήσεις συσκευών» &
επιλέξτε και συνδέστε τη συσκευή ως
«Σειριακή». Εάν η εφαρμογή δεν μπορεί
να εντοπίσει τη συσκευή, πατήστε
«Παραπομπή ταυτόχρονα το κουμπί
ελέγχου και το κουμπί λειτουργίας για 3
δευτερόλεπτα. Προσπαθήστε ξανά όταν
εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα
«Ενεργή Bluetooth».
Η οθόνη θα υποδεικνύει ότι η συσκευή
έχει συνδεθεί σε λειτουργία σύνδεσης
Bluetooth.
Βήμα 4
Λειτουργίες οθόνης
Μενού συστήματος
Σύνολο
Παράμετροι κάμερας
Παράμετροι λειτουργίας
Βήμα 5 Εγγραφή
Βήμα 6
Έλεγχος συστήματος στήριξης και zoom
Προδιαγραφές

Μοντέλο: ZZ-H-I-006F
Διαστάσεις: 38*38*147 mm
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: πάνω από
180 λεπτά
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:
λειτουργίας: -5 °C ~ 40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος φόρτισης:
0 °C ~ 40 °C
Ευρος γωνίας συστήματος στήριξης:
Κλίση: -30° έως 110°
Εκτροπή: -70° έως 240°
Κύλιση: -35° έως 35°
Τύπος θύρας: USB-C
Ενσωματωμένη μνήμη: 64 GB
(επεκτάσιμη με κάρτα microSD)
Ονομαστική χωρητικότητα: 2070 mAh
Ονομαστική τάση: 7,12 V
Τάση διακοπής φόρτισης: 8,6 V
Ονομαστική ενέργεια: 14,74 Wh
Πληροφορίες πιστοποίησης
Για να ελέγξετε την πιστοποίηση:
Σάρωστε προς το κάτω από την αρχική
σελίδα - Ρυθμίσεις συστήματος -
Πληροφορίες πιστοποίησης
Εγκρίστευση αξιολογεί

HU

Kardáncskúró és kamera
LED-jelzőgyűrű
Forgatható érintőképernyő
Hangszóró
Báncszórógomb/Felvető gomb
5 irányú joystick (gimbal/zoom
vezérlés)
Mikrofon
USB-C-port
Kivethető akkumulátor
SD-kártya helye
Kiegészítő kamera
Pogo-érintkező
Csúszófedél
1. lépés
A HOVER alkalmazás letöltése
A készülék aktiválásához olvassa
be a QR-kódot, majd töltsse le és
telepítse a HOVER alkalmazást.
2. lépés Be- és kikapcsolás
3. lépés A készülék aktiválása
Indítsa el a HOVER alkalmazást.
Koppintson a Hover felírtre való
befejezéshez → a megjelenő
utasításoknak megfelelően
engedélyezze a Bluetooth

funkcióit → Koppintson a „Search
for Nearby Devices” (Közelel
készülékek keresése) lehetőségre
→ válassza ki a készüléket, majd
csatlakozzon hozzá.
Megjegyzés: Ha az alkalmazás nem
találja a készüléket, tartsa 3
másodpercig lenyomva a
vezérlőgombot és a
báncszórógombot egyszerre.
Próbálja újra, miután a képernyőn
megjelenik a „Bluetooth Starting”
(Bluetooth indítás) üzenet.
A képernyőn megjelenik egy
üzenet, amely jelzi, hogy a készülék
bellep a Bluetooth-párosítási
módbba.
4. lépés A képernyőn elvégezhető
műveletek
Rendszermenü
Galleria
A kamera paraméterei
Az üzemmód paraméterei
5. lépés Felvétel
6. lépés A kardáncskúró és a zoom
vezérlése
Specifikációk
Model: ZZ-H-I-006F

Méret: 38 * 38 * 147 mm
Akkumulátor üzemiideje: Több
mint 180 perc
Környezeti környezeti hőmérséklet:
-5 °C ~ 40 °C
Töltési környezeti hőmérséklet: 0 °C
~ 40 °C
Kardáncskúró szögartomány:
Dőlés: -30° és 110° között
Elfordulás: -70° és 240° között
Forgás: -35° és 35° között
Port típusa: USB-C
Beépített tárhely: 64 GB
(microSD-kártyával bővíthető)
Névleges kapacitás: 2070 mAh
Névleges feszültség: 7,12 V
Töltésiállítási feszültség: 8,6 V
Névleges energia: 14,74 Wh
Tanúsítványokkal kapcsolatos
információk
A tanúsítványok ellenőrzéséhez
húzza le az újítást a kezdőlapról,
válassza a System Settings
(Rendszerbeállítások), majd a
Certification Information
(Tanúsítványinformációk)
lehetőséget.
Tartozékok behelyezése

NO

Slingreboyle og kamera
LED-indikatorring
Roterbar berøringsskjerm
Høyttaler
Strømknapp/opptaksknapp
5-veis styrespak
(gimbal-/zoomstyring)
Mikrofon
USB-C-port
Avtakbart batteri
SD-kortspis
Hjelpekamera
Pogo-pinner
Skyvedeksel
Trinn 1
Last ned HOVER-appen
Skann QR-koden for å laste ned
og installere HOVER-appen og
aktivere enheten.
Trinn 2 Slå på og slå av
Trinn 3 Enhetsaktivering
Start HOVER-appen.
Trykk for å åpne Hover

(Sveiv)-siden → Aktiver Bluetooth
når du bli bedt om det → Trykk
på «Search for Nearby Devices»
(«Søk etter enheter i nærheten»)
→ Velg og koble til enheten din.
Merk: Hvis appen ikke finner
enheten, holder du både
kontrollknappen og
strømknappen inne i 3 sekunder
samtidig. Prøv på nytt når det
står «Bluetooth Starting»
(«Bluetooth starter») på skjermen.
Skjermen indikerer at enheten
har gått inn i
Bluetooth-paringsmodus.
Trinn 4
Skjermoperasjon
Systemmeny
Galleri
Kameraparametere
Modusparametere
Trinn 5 Opptak
Trinn 6
Slingreboyle og zoomkontroll
Spesifikasjoner

Modell: ZZ-H-1-006F
Dimensjoner: 38 * 38 * 147 mm
Batterilevetid: over 180 minutter
Omgivelsestemperatur ved bruk:
-5 °C ~ 40 °C
Vinkelområde for slingreboyle:
Setting: -30° til 110°
Cining: -70° til 240°
Rolling: -35° til 35°
Porttype: USB-C
Innebygd lagringskapasitet: 64
GB (kan utvides med
microSD-kort)
Nominell kapasitet: 2070 mAh
Nominell spenning: 7.12 V
Maks. ladespenning: 8.6 V
Nominell energi: 14.74 Wh
Informasjon om sertifisering
Du finner sertifiseringen ved å
sveipe ned på hjemmesiden -
Systeminnstillinger - Informasjon
om sertifisering
Installer tilbehør

TR

Denge Halkası ve Kamera
LED Gösterge Halkası
Döndürülebilir Dokunmatik
Ekran
Hoparlör
Güç Düğmesi/Kayıt Düğmesi
5 yönlü joystick (gimbal/zoom
kontrolü)
Mikrofon
USB-C Bağlantı Noktası
Çıkarılabilir Pil
SD Kart Yuvası
Yardımcı Kamera
Pogo pinleri
Sürgülü kapak
1. Adım
HOVER Uygulamasını indirin
Cihazı etkinleştirmek için QR
kodu tarayarak HOVER
Uygulamasını indirin ve kurun.
2. Adım Güç Açma ve Kapama
3. Adım Cihazı Etkinleştirme

HOVER Uygulamasını başlatın.
Hover Sayfasına girmek için
dokununuz → İstendiğinde
Bluetooth'u etkinleştirin →
"Yakındaki Cihazları Ara"
seçeneğine dokununuz →
cihazınızı seçip bağlanın.
Not: Uygulama cihazı bulamazsa
kontrol Düğmesi ve Güç
Düğmesini aynı anda 3 saniye
boyunca basılı tutun. Ekran
"Bluetooth Başlatılıyor" yazısı
görüldükten sonra tekrar
deneyin.
Ekran cihazın Bluetooth
eşleştirme moduna girdiğini
gösteren bir mesaj görünür.
4. Adım
Ekranla Yapılan İşlemler
Sistem Menüsü
Galeri
Kamera Parametreleri
Mod Parametreleri
5. Adım Kaydetme

6. Adım
Gimbal ve Yakınlaştırma Kontrolü
Özellikler
Model: ZZ-H-1-006F
Ölçüler: 38*38*147 mm
Pil Ömrü: 180 dakikadan fazla
Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C ~ 40 °C
Denge Halkası Açılma Açısı:
Yunuslama: -30° ila 110°
Sapma: -70° ila 240°
Yatma: -35° ila 35°
Bağlantı Noktası Türü: USB-C
Dahili Depolama: 64 GB (microSD
kart ile genişletilebilir)
Nominal Kapasite: 2070 mAh
Nominal Voltaj: 7.12 V
Şarj Kesme Gerilimi: 8.6 V
Nominal Enerji: 14.74 Wh
Sertifika bilgileri
Sertifika kontrol etmek için: Ana
sayfadan aşağı kaydırın - Sistem
Ayarları - Sertifika Bilgileri
Aksesuar Montajı

SV

Gimbal och kamera
LED-indikatorring
Roterbar pekskärm
Högtalare
Strömknapp/inspelningsknapp
5-vägs joystick
(gimbal-/zoomstyring)
Mikrofon
USB-C-port
Löstagbart batteri
SD-kortplats
Hjelpekamera
Pogo-stift
Skjutskydd
Steg 1
Ladda ner HOVER-appen
Skanna QR-koden och ladda ner
och installera HOVER-appen för att
aktivera enheten.
Steg 2 Slå på och av
Steg 3 Enhetsaktivering
Starta HOVER-appen.

Tryck för att öppna Hover-sidan →
aktivera Bluetooth enligt
anvisningarna → tryck på "Sök efter
enheter i närheten" → välj din enhet
och anslut.
Obs! Om appen inte hittar enheten
håller du både kontrollknappen
och strömknappen intryckt
samtidigt i 3 sekunder. Försök igen
efter att skärmen visar "Bluetooth
startar".
Skärmen visar att enheten är i
Bluetooth-parkopplingsläge.
Steg 4
Skärmfunktioner
Systemmeny
Galleri
Kameraparametrar
Lägesparametrar
Steg 5 Inspelning
Steg 6 Gimbal- och zoomstyring
Specifikationer
Modell: ZZ-H-1-006F
Mått: 38 * 38 * 147 mm

Batteritid: över 180 minuter
Omgivningstemperatur vid drift: -5
till 40 °C
Laddningstemperatur: 0 till 40 °C
Gimbalvinkelområde:
Lutning: -30° till 110°
Panorering: -70° till 240°
Rolling: -35° till 35°
Porttyp: USB-C
Inbyggd lagringsutrymme: 64 GB
(kan utökas med microSD-kort)
Nominell kapacitet: 2 070 mAh
Nominell spänning: 7.12 V
Avtägningsspänning för
laddning: 8.6 V
Nominell energi: 14.74 Wh
Certifieringsinformation
Gör så här för att kontrollera
certifieringen: Sveip nedåt från
startsidan - Systeminställningar -
Certifieringsinformation
Installation av tillbehör